

Montagevejledning af Komposit døre



Det er vigtigt at læse denne vejledning inden isætning af COto komposit døre.

Ved montage af døre som har varmeisolerende karm i komposit skal der være isat skruer i hængsler, som går direkte i lodret bærende væg. Dørene er typegodkendt og har den ønskede styrke.

Hængslerne er fremstillet med et 6mm hul for direkte vægmontage.

Der anvendes normalt 6x90 eller 110mm karmskrue (AMO)

Det er tilstrækkeligt af fastgøre hængslerne med karmskrue efter isætning og justering.

Hvis ikke denne vejledning følges kan det medføre overbelastning af karm i ekstreme situationer.



Vi håber i får gode oplevelser med vores produkter.

Tak for deres opmærksomhed.

Vi kan kontaktes på email: clj@kronevinduer.dk ved yderligere information.